

Фритюрник с горещ въздух тип фурна Cosori CAF-R121-KEU

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА

- 1 x Фурна за готвене на въздух
- 1 x Тава
- 2 x Тава за пържене с горещ въздух
- 1 x Тавичка за оттичане
- 1 x Грил кошница
- 1 x Грил шишове
- 1 x Дръжка за грил аксесоари
- 1 x Книга с рецепти
- 1 x Ръководство за потребителя
- 1 x Кратко ръководство

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Модел	CAF-R121-KEU
Захранване	AC 220-240V, 50Hz
Номинална мощност	1800W
Капацитет	Около 12 л / 21 см пица
Температурен диапазон	30-220C/ 90-430°F
Времеви обхват	0-12 часа
Тегло	8.1 кг (включително аксесоари)
Размери	35,2 см Д 32,9 см Ш 37,1 В см

ЗАБЕЛЕЖКА: Това не е смарт версия, която може да бъде свързана с приложението VeSync. Но можете да изтеглите [безплатното приложение VeSync](#), за да получите достъп до оригинални рецепти от готвачите на COSORI, да си взаимодействате с нашата онлайн общност и др.



ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Следвайте основните насоки за безопасност, когато използвате фритюрника с горещ въздух, тип фурна. Прочетете всички инструкции.

КЛЮЧОВИ ТОЧКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Не докосвайте горещи повърхности. Използвайте дръжка.
- Външната страна на фритюрника, включително вратата, е гореща по време на и след употреба.

- Винаги използвайте топлоустойчиви ръкавици, подложки или ръкавици за фритюрник, когато боравите с горещи материали и когато поставяте предмети във или изваждате предмети от фритюрника, включително тави, рафтове, аксесоари или контейнери.
- Не блокирайте вентилационните отвори. През отворите се отделя гореща пара. Дръжте ръцете и лицето си далеч от отворите

ОБЩА БЕЗОПАСНОСТ

- Когато фритюрникът не се използва и преди да го почистите, натиснете , за да го изключите, след което извадете щепсела от контакта. Оставете да се охлади напълно, преди да поставяте или сваляте части.
- За да се предпазите от токов удар, не потапяйте фритюрника, кабела или щепсела във вода или течност.
- Когато фритюрникът се използва от или в близост до деца, е необходим строг надзор.
- Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че няма да си играят с фурната.
- Не използвайте фритюрника, ако е повреден, не работи или ако кабелът или щепселът са повредени. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти.
- Не използвайте резервни части или аксесоари на трети страни, тъй като това може да доведе до наранявания.
- Не използвайте на открито.
- Не поставяйте фритюрника или някоя от частите му върху печка, в близост до газови или електрически горелки или в нагрятата фурна.
- Бъдете изключително предпазливи, когато отстранявате тава, кошница или решетка, ако те съдържат гореща мазнина или други горещи течности.
- Не почиствайте с метална тел. Метални фрагменти могат да се откъснат и да докоснат електрически части, което създава риск от токов удар.
- Почиствайте тавичката за капки след употреба. Натрупаните мазнини и трохи могат да прегреят и да се запалят.
- Не съхранявайте нищо върху фритюрник, докато той работи
- Не съхранявайте нищо вътре във фритюрника тип фурна, освен препоръчаните аксесоари.
- Фритюрникът не е предназначен за управление с помощта на външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
- Използвайте го само според указанията в това ръководство. Не използвайте фритюрника за цели, различни от предназначението му.
- Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 години нагоре и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, ако те са под надзор или са получили инструкции относно използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с него опасности.
- Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца, освен ако те не са на възраст над 8 години и не са под надзор. Съхранявайте уреда и неговия кабел на място, недостъпно за деца на възраст под 8 години.
- Не е предназначен за търговска употреба. Само за домашна употреба.

ЗАБЕЛЕЖКА: Вижте „Грижа и поддръжка“ за инструкции как да почиствате аксесоарите.

ПРИ ГОТВЕНЕ

- За да избегнете риск от пожар или токов удар, не поставяйте във фритюрника храни с големи размери или метални прибори (с изключение на официалните аксесоари на COSORI).
- Не поставяйте във фритюрника хартия, картон или термоустойчива пластмаса, както и всякакви материали, които могат да се запалят или разтопят.
- За да избегнете прегряване, не използвайте метално фолио във фритюрника, освен ако не е указано друго. Бъдете изключително внимателни, когато използвате фолио, и винаги поставяйте фолиото възможно най-здраво. Ако фолиото се допре до нагревателните елементи на въздушната фритюрник фурна, това може да доведе до прегряване и риск от пожар.

- Не покривайте тавата за оттичане на водата или която и да е част от фурната с метално фолио, освен тавата и тавата за пържене с горещ въздух, както е указано.
- Никога не поставяйте хартия за печене или пергамент във фурната на фритюрника без храна отгоре. Циркулацията на въздуха може да доведе до разместване на хартията и допиране на нагревателните елементи.
- Винаги използвайте контейнери, които са устойчиви на топлина. Бъдете изключително предпазливи, ако използвате съдове, които не са метални или стъклени.
- Дръжте фурната далеч от запалими материали (завеси, покривки, стени и др.). Използвайте върху плоска, стабилна, топлоустойчива повърхност, далеч от източници на топлина или течности.
- Незабавно изключете и извадете от електрическата мрежа фурната за пържене на въздух, ако видите, че от нея излиза тъмен дим. Храната гори. Изчакайте димът да се разсее, преди да отворите вратата на фритюрника.
- Когато изключвате фритюрника от електрическата мрежа, внимавайте за горещи повърхности.

ЗАХРАНВАНЕ И КАБЕЛ

- Този фритюрник използва къс захранващ кабел, за да се намали рискът от заплитане или спъване.
- Не позволявайте захранващият кабел (или удължител) да виси над ръба на маса или плот, нито да докосва горещи повърхности.
- Кабелът трябва да бъде разположен така, че да не се влачи над плота или масата, където може да бъде дръпнат от деца или да бъде препънат неволно.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от Arovast Corporation или от лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност от електрически ток или пожар. Моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.



ЗАБЕЛЕЖКА: Елементите, обозначени със следния символ, могат да достигнат високи температури и с тях трябва да се работи внимателно.

УДЪЛЖИТЕЛИ

- Налични са по-дълги удължители, които могат да се използват, ако се внимава при използването им.
- Ако се използва по-дълъг удължител:
 - Маркираната електрическа мощност на комплекта кабели или удължителя трябва да е поне толкова голяма, колкото е електрическата мощност на фурната.
 - Шнурът трябва да бъде разположен така, че да не се влачи по плота или масата, където може да бъде дръпнат от деца или да бъде препънат неволно.
 - Ако уредът е от заземен тип, комплектът кабели или удължителят трябва да бъде заземен 3-жилен кабел.

ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА (ЕМП)

Този фритюрник отговаря на всички стандарти по отношение на електромагнитните полета (ЕМП). При правилно боравене и спазване на инструкциите в това ръководство за употреба уредът е безопасен за употреба въз основа на наличните днес научни доказателства.

Този символ означава, че продуктът не трябва да се изхвърля като домакински отпадък, а трябва да се предаде за рециклиране в подходящо съоръжение за събиране на отпадъци. Правилното изхвърляне и рециклиране спомага за опазването на природните ресурси, човешкото здраве и околната среда. За повече информация относно изхвърлянето и рециклирането на този продукт се обърнете към местната община, службата за изхвърляне на отпадъци, или към магазина, в който сте закупили този продукт.

Този продукт е в съответствие с RoHS. Този продукт е в съответствие с Директива 2011/65/ЕС и нейните изменения за ограничаване на употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

Поставете тавата за отцеждане вътре с дръжката навън.

ВНИМАНИЕ: ГОРЕЩО!

Не пълнете с мазнина – това не е стандартен фритюрник.

ОПОЗНАВАНЕ НА ВАШИЯ УРЕД

- Тава за пържене с горещ въздух
- Тава
- Слотове за грил шиш
- Корпус
- LED дисплей
- Грил кошница
- Дръжка
- Врата
- Нагреватели
- Тавичка за оттичане
- Захранващ кабел
- Комплект грил аксесоари
- Вал на ротативката
- Дръжка на ротативката

ДИСПЛЕЙ

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

- A. Бутон за включване
- B. Бутон за грил
- C. Увеличаване/намаляване на температурата
- D. Индикатори по Целзий/Фаренхайт
- E. Индикатор за час
- F. Увеличаване/намаляване на времето
- G. Бутон за осветяване
- H. Бутон Старт/Пауза
- I. Индикатор за температурата
- J. Функции за готвене
- K. Индикация на времето
- L. Индикатор за минута

ВРЕМЕ ЗА ГОТВЕНЕ

Оставащо време за готвене	Формат на дисплея
< 1 минута	Секунди
< 1 час	Минути
≥ 1 час	Часове

Секунди

< 1 минута

Минути

< 1 час

Часове

≥ 1 час

*Подгряването е включено във функциите Пържене с горещ въздух, Изпичане, Печене и Пица.

СЪОБЩЕНИЯ ЗА СТАТУС

„PrE“	Фритюрникът се загрева предварително*
„Add Food“	Фритюрникът е предварително загрят и можете да добавите храна
„End“	Функцията за готвене е приключила
„L1-L7“	Показва нивото на тъмнина на препечения хляб, вариращо от L1 до L7
„Flip“	Време е да обърнете тоста. Това напомняне се показва само за препечен хляб „L4-L7“.
„OPEN“	Вратата е отворена

УПРАВЛЕНИЕ #

БУТОН ЗА ВКЛЮЧВАНЕ

- Докоснете, за да включите/изключите фритюрника.
- Докато фритюрникът готви или е спрян, докоснете , за да отмените готвенето. Фритюрникът ще се върне в режим на готовност.
- Натиснете и задръжте за 10 секунди, за да възстановите фабричните настройки на фритюрника и да възстановите всички настройки на функциите за готвене по подразбиране.

БУТОН ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ

- Докоснете, за да включите/изключите вътрешната светлина.
- Ако не бъде изключена ръчно, светлината ще се изключи автоматично след 1 минута.
- Светлината се включва при отваряне на вратата, а също и през последните 30 секунди на функцията за готвене.

УВЕЛИЧАВАНЕ/НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕМЕТО

- Докоснете  и  , за да регулирате настройката на времето.
- Времето ще се регулира на стъпки от 1 или 10 минути, или 0,5 или 1 час, в зависимост от функцията за готвене (вж. таблицата).
- Натиснете и задръжте, за да регулирате времето с по-големи стъпки (вж. таблицата).

- За да включите/изключите звуците за избор, натиснете  и  и задръжте едновременно в продължение на 5 секунди.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не можете да изключите звуците „натисни и задръж“ или звуците за предупреждение за грешка.

ТАБЛИЦА ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ НА ВРЕМЕТО

Пържене с горещ въздух, Изпичане, Грил, Печене, Пица, Затопляне, Подгряване	
Всички времена (докоснете бутона)	1-минутни увеличения
Всички времена (натиснете и задръжте бутона)	10-минутни увеличения
Изушаване	
< 10 часа (натиснете бутона)	0,5-часови увеличения
< 10 часа (натиснете и задръжте бутона)	1-часови увеличения
≥ 10 часа	1-часови увеличения
Втасване	
< 1 час (натиснете бутона)	1-минутни увеличения
< 1 час (натиснете и задръжте бутона)	10-минутни увеличения
≥ 1 час (натиснете бутона)	0,5-часови увеличения
≥ 1 час (натиснете и задръжте бутона)	1-часови увеличения
> 10 часа	1-часови увеличения

ЗАБЕЛЕЖКА: Не всички функции за готвене могат да надвишават 1 час време за готвене.

БУТОН ЗА ГРИЛ

- Докоснете, за да включите/изключите въртенето на ротисерията.
- Въртенето на ротисерията е достъпно само при използване на функциите за готвене Air Fry (Въздушно пържене) или Roast (Печене).
- Въртенето се изключва автоматично, когато функцията за готвене приключи.

УВЕЛИЧАВАНЕ/НАМАЛЯВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА

- Докоснете  и , за да регулирате настройката на температурата.
- Температурата ще се регулира със стъпка от 5C. Натиснете и задръжте, за да регулирате температурата на стъпки от 10C.
- Натиснете и задръжте едновременно  и  в продължение на 5 секунди, за да превключите мерните единици на температурата от Целзий на Фаренхайт.

БУТОН СТАРТ/ПАУЗА

- Стартира или поставя на пауза функция за готвене.
- Докоснете по време на готвене, за да превключите функциите за готвене.

- Докоснете по време на предварително загряване, за да прескочите етапа на предварително загряване. Предварителното загряване се включва автоматично във функциите за готвене Пържено с горещ въздух, Изпичане, Печене и Пица.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато отворите вратата на фритюрника по време на готвене, фритюрникът автоматично ще спре готвенето и вътрешната светлина ще се включи. Когато затворите вратичката на фритюрника, той ще възобнови готвенето и вътрешната светлина ще изгасне отново.

ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА

НАСТРОЙКА

- Отстранете всички опаковки около и вътре във фритюрника.
- Поставете върху стабилна, равна, топлоустойчива повърхност, далеч от всичко, което може да се повреди от топлината.
- Измийте всички аксесоари и почистете вътрешността на фритюрника (вж. страница 20). Подсушете и поставете аксесоарите обратно във фритюрника.

ПРОБНО ПУСКАНЕ

Пробното пускане ще ви помогне да се запознаете с вашата фритюрник фурна, да се уверите, че тя работи правилно, и да я почистите от евентуални остатъци.

- Уверете се, че във фурната няма храна или опаковки, и я включете.
- Докоснете AIR FRY, след което докоснете , за да започнете предварителното загряване.
- Докоснете отново , за да прескочите етапа на предварително загряване и на дисплея ще се покаже отброяването на таймера.
- Фритюрникът ще спре да се нагрява и ще издаде няколко пъти звуков сигнал, когато приключи.

ЗАБЕЛЕЖКА: Препоръчваме фурната за пържено на въздух да работи 30-60 минути по време на тестовия режим.

ГОТВЕНЕ С ВАШИЯ ФРИТЮРНИК С ГОРЕЩ ВЪЗДУХ ТИП ФУРНА

ВНИМАНИЕ: Външната повърхност на фритюрника, включително вратата на фурната, е гореща по време на и след употреба. Не докосвайте горещите повърхности. Използвайте дръжка.

Винаги използвайте термоустойчиви ръкавици, подложки или ръкавици за готвене, когато боравите с горещи материали и когато поставяте предмети във или изваждате предмети от фурната за пържено с горещ въздух.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТАВИТЕ

Към фритюрника са включени три тави: тава ,тава за пържено с горещ въздух и тава за оттичане. Функциите за готвене изискват различни тави, затова се уверете, че използвате правилната тава. Следвайте инструкциите за рецепти или предложенията, дадени в раздела за всяка функция.

Винаги проверявайте дали тавата за оттичане е правилно поставена в долната част на фурната за пържено на горещ въздух, когато готвите. [Фигура 2] Тавата за оттичане не е предназначена за готвене на храна върху нея.

ПОЗИЦИИ НА ТАВАТА

Всяка функция за готвене има препоръчителна позиция на тавата с отвори, в които можете да плъзнете тава (тавата или тавата за пържене с горещ въздух). Стандартните препоръчителни позиции са обозначени на предната част на фурната за пържене с горещ въздух [Фигура 3]. Четирите позиции са номерирани с номера 1, 2, 3 и 4, от горе на долу.

ГОТВЕНЕ НА МАЗНИ ХРАНИ

Когато готвите с мазнина или пържите мазни храни, като говеждо, пилешко или свинско месо, поставете тавата за готвене върху тавата (или поставете тавата под тази за пържене с горещ въздух), за да предотвратите капенето на мазнина върху нагревателните елементи. [Фигура 4]

ДРЪЖКА ЗА ГРИЛ АКСЕСОАРИ

Дръжката за въртене се използва за поставяне на кошницата за въртене или комплекта вилици в отворите за въртене във фритюрника. [Фигура 5] Дръжката се използва и за изваждане на кошницата за въртене и комплекта вилици след приключване на готвенето.

ГРИЛ КОШНИЦА

Кошницата за ротисери се използва за пържене на въздуха на малки храни, като например пържени картофи, самодиви или брюкселско зеле.

- Натиснете телената ключалка, за да отворите вратичката отстрани на кошницата за ротисери. [Фигура 6]
- Поставете храната в кошницата и затворете вратичката.
- Използвайте дръжката за въртене, за да поставите кошницата във въздушната фритюрник фурна, като закрепите двата края на вала за въртене в гнездата за въртене.

КОМПЛЕКТ ГРИЛ АКСЕСОАРИ

Комплектът вилици за въртене се използва за въртене на печено месо и е идеален за печене на цяло пиле. Не пригответе повече от 1,8 килограма наведнъж върху комплекта вилици за ротисерия.

- Плъзнете хранителния продукт върху вала за въртене. Поставете вилиците за печене от двете страни на вала и ги вкарайте в хранителния продукт, за да го закрепите на вала.
- Затегнете копчетата на вилиците, за да ги закрепите. [Фигура 7]
- Използвайте дръжката за въртене, за да поставите хранителния продукт вътре във въздушната фритюрник фурна, като закрепите двата края на вала за въртене в гнездата за въртене.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато приготвяте пиле на грил, закрепете краката и крилата с месарски канап, за да не висят свободно при въртенето на пилето.

ФУНКЦИИ ЗА ГОТВЕНЕ

Функциите за готвене са програмирани с идеално време и температура за готвене на определени храни. За повече информация за всяка функция за готвене вижте отделния раздел или таблицата за бърз преглед на функциите за готвене.

ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА ФУНКЦИИТЕ ЗА ГОТВЕНЕ

- Можете да персонализирате настройките по подразбиране на дадена функция за готвене, включително времето и температурата. За да промените настройките по подразбиране на дадена функция:
 - Когато фритюрникът не готви или е спрян, докоснете функцията за готвене, която искате да промените.
 - Изберете настройките, които искате да зададете по подразбиране.
 - Докоснете съответните  и  бутони, за да регулирате температурата и/или времето.
 - За Тост докоснете  и  бутоните от дясната страна на дисплея, за да промените нивото на запеченост на тоста.
 - Натиснете и задръжте едновременно бутоните  и  от дясната страна на дисплея в продължение на 5 секунди, докато фритюрникът издаде 1 звуков сигнал.
- За нулиране на една функция:
 - Когато фритюрникът не готви или е спрян, докоснете функцията за готвене, която искате да нулирате.
 - Без да извършвате никакви промени, натиснете и задръжте едновременно бутоните надясно  и  за 5 секунди, докато фритюрникът издаде 1 звуков сигнал.
- За нулиране на всички функции:
 - Когато фритюрникът не готви или е спрян, натиснете и задръжте  за 10 секунди. Това ще нулира всички функции за готвене.

КРАТКА ТАБЛИЦА НА ФУНКЦИИТЕ ЗА ГОТВЕНЕ

Име	Употреба	Препоръчан аксесоар и позиция	Скорост на вентилатора*	Обхват
Пържене с горещ въздух	– Готвене с интензивна топлина и максимален въздушен поток – Приготвяйте храни като пържени картофи и пилешки крилца – Включва предварително загряване – Опционална функция за печене на грил	– Тава за пържене с горещ въздух на ниво 2 или 3 – Грил кошница в гнездата за грил	Висока	– 80°-220°C / 180°-430°F – 1 мин – 1 час
Изпичане	– Приготвяне на различни видове месо и птиче месо – Храната ще бъде крехка и сочна отвътре и добре изпечена отвън.	– Тава на ниво 4 – Грил кошница или грил	Висока	– 80°-220°C / 180°-430°F – 1 мин – 1 час

	– Включва предварително загряване – Опционална функция за печене на грил	шиш, поставена в гнездата за грил		
Грил	– Пригответе отворени сандвичи, тънки парчета месо (например бекон), пилешко месо, риба, колбаси и зеленчуци. – Запичане на горните части на печива, запеканки и десерти	Тава на ниво 1	Висока	– 175°-220°C / 350°-430°F – 1 мин-30 мин
Печене	– Пригответе храната равномерно – Печете торти, мъфини и сладкиши – Включва предварително загряване	Тава или тава за пържене с горещ въздух на ниво 3	Ниска	– 80°-220°C / 180°-430°F – 1 мин – 1 час
Пица	– Разтопява и изпича сиренето и гарнитурите, докато коричката остава хрупкава – Включва предварително загряване	Тава за пържене с горещ въздух на ниво 2	Ниска	– 80°-220°C / 180°-430°F – 1 мин – 1 час
Тост	– Тост или кафяв хляб – Включва напомняне „Flip“ за L4-L7.	Тава за пържене с горещ въздух на ниво 4	Ниска	– Ниво на изпеченост 1-7 220C / 430°F – Времето е автоматично
Подгряване	– Затопляне на храната, без да я преварявате или изсушавате	Тава на ниво 3	Ниска	– 60°-180°C / 120°-360°F – 1 мин-1 ч
Поддържане топло	– Поддържайте храната топла при препоръчителната температура, за да се предотврати развитието на бактерии (71C / 160°F или повече).	Тава или Тава за пържене с горещ въздух на ниво 4	Ниска	– 80°-110C/ 180°-230°F – 1 мин-1 ч
Изсушаване	– Изсушавайте равномерно храната, без да я готвите – Изсушавайте плодови или зеленчукови чипсове	Тава за пържене с горещ въздух на ниво 2 или 3	Ниска	– 40°-80C/ 100°-180°F – 0.5 ч – 12 ч

Втасване	Прецизно поддържайте ниски температури Подгответе хляб, рула, пица и тесто Направете кисело мляко	Тава или Тава за пържене с горещ въздух на ниво 4	Ниска	– 30°-50C/ 90°-120°F – 30 мин-12 ч
----------	---	---	-------	---

*Скоростта на вентилатора не може да се променя и се задава автоматично при всяка функция за готвене.

ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАГРЯВАНЕ

Следните функции за готвене включват автоматично предварително загряване: Air Fry, Roast, Bake и Pizza.

- Докоснете функцията за готвене, която включва предварително загряване.
- Докоснете  , за да стартирате функцията за готвене. На дисплея ще се покаже „PrE“ и фурната за пържене с горещ въздух ще започне да загрява предварително.
- Когато загряването приключи, фритюрникът ще издаде 3 звукови сигнала и на дисплея ще се появи надпис „Добавяне на храна“.
- Отворете вратата на фритюрника и поставете храната вътре, след което затворете вратата, за да започнете да готвите.

ЗАБЕЛЕЖКА: Докоснете  по време на предварителното загряване, за да прескочите етапа на загряване.

ФУНКЦИЯ ЗА ПЪРЖЕНЕ С ГОРЕЩ ВЪЗДУХ (AIR FRY)

Тази функция е идеална за готвене на различни храни, включително пържени картофи и пилешки крилца. Използва интензивна топлина и максимален въздушен поток.

Нагревателни елементи: Горните и долните нагревателни елементи се включват и изключват. При използване на функцията за грил долните нагревателни елементи се изключват.

Ниво: 2 или 3

Скорост на вентилатора: висока

- Докоснете AIR FRY (пържене с горещ въздух), за да изберете функцията за готвене Air Fry (пържене с горещ въздух).
- По желание персонализирайте температурата и времето. Можете да направите това по всяко време на готвенето (освен по време на предварителното загряване

- Докоснете  и  , за да регулирате температурата в диапазона 80°-220C / 180°-430°F.

- Докоснете  и , за да настроите времето между 1 мин. и 1 ч.
- Докоснете , за да започнете предварителното загряване. Бутонът  ще светне и на дисплея ще се появи надпис „PRE“. Когато предварителното загряване приключи, фритюрникът ще издаде 3 пъти звуков сигнал и на дисплея ще се покаже „Add Food“ (Добавяне на храна).
- Докоснете  по време на предварителното загряване, за да прескочите етапа на загряване.
- Поставете храната в тавата за пържене с горещ въздух или в грил кошницата.
 - Избягвайте да препълвате тавата за пържене с горещ въздух, в противен случай храната може да не се изпържи правилно.
 - Когато пържите на въздух мазни храни (например пилешки крилца), поставете тавата за пържене с горещ въздух върху тавата (или поставете тавата за храна под тавата за пържене с горещ въздух), за да предотвратите капенето на мазнина върху нагревателните елементи.
- Поставете на позиция на ниво 2 или 3.
- Затворете вратата на фритюрника, за да започнете да готвите. Дисплеят ще покаже отброяването на таймера.
- Фритюрникът ще спре да нагрява и ще издаде няколко звукови сигнала, когато приключи.

ФУНКЦИЯ ИЗПИЧАНЕ (ROAST)

Тази функция е идеална за готвене на различни видове месо и птици. Храната ще бъде крехка и сочна отвътре и добре запечена отвън.

Нагревателни елементи: Горните и долните нагревателни елементи се включват и изключват. Ако използвате функцията за въртящо се месо, долните нагревателни елементи се изключват.

Ниво: 4

Скорост на вентилатора: висока

- Докоснете ROAST, за да изберете функцията за изпичане.
- По желание персонализирайте температурата и времето. Можете да направите това по всяко време на готвенето (освен по време на предварителното загряване)
 - Докоснете  и , за да регулирате температурата в диапазона 80°-220C / 180°-430°F.
 - Докоснете  и , за да настроите времето между 1 мин. и 1 ч.
- Докоснете , за да започнете предварителното загряване. Бутонът  ще светне и на дисплея ще се появи надпис „PRE“. Когато предварителното загряване приключи, фритюрникът ще издаде 3 пъти звуков сигнал и на дисплея ще се покаже „Add Food“ (Добавяне на храна).
- Докоснете  по време на предварителното загряване, за да прескочите етапа на загряване.

- Поставете храната във фритюрника. Поставете тавата на ниво 4.
 - По желание използвайте дръжката за въртене, за да поставите кошницата за въртене или комплекта вилици за въртене в определените слотове.
- Затворете вратата на фритюрника, за да започнете да готвите. Дисплеят ще покаже отброяването на таймера.
- Фритюрникът ще спре да се нагрява и ще издаде няколко звукови сигнала, когато приключи.

ЗАБЕЛЕЖКА: Използвайте изключително внимателно фолио и винаги поставяйте фолиото възможно най-здраво. За да избегнете прегряване и риск от пожар, уверете се, че фолиото не се допира до нагревателните елементи.

ГРИЛ ФУНКЦИЯ („BROIL“)

Тази функция е идеална за приготвяне на отворени сандвичи, тънки парчета месо (например бекон), пилешко месо, риба, колбаси и зеленчуци.

Може да се използва и за запържване на горната част на касероли, запеканки и десерти.

Нагревателни елементи: Горните нагревателни елементи се включват и изключват.

Позиция на решетката: Ниво 1

Скорост на вентилатора: висока

- Поставете храната върху тавата.
 - По желание леко намажете тавата или я застелете с фолио, за да предотвратите залепването на храната.
 - Бъдете изключително внимателни, когато използвате фолио, и винаги поставяйте фолиото възможно най-безопасно. За да избегнете прегряване и риск от пожар, уверете се, че фолиото не се допира до нагревателните елементи.
- Поставете тавата в позиция на ниво 1.
 - Поставете в средно положение освен за:
 - обемисти храни, които могат да докоснат горните нагревателни елементи
 - . По-дебели храни, като например питки за бургери
 - . Мариновани храни като пилешки крилца
 - Храни, изискващи по-меко изпичане
- Докоснете BROIL, за да изберете функцията за готвене на грил.
- По желание персонализирайте температурата и времето. Можете да направите това по всяко време на готвенето (освен по време на предварителното загряване)
 - Докоснете  и , за да регулирате температурата в диапазона 175°-220C / 350°-430°F.

- Докоснете  и , за да настроите времето между 1 мин. и 30 мин.
- Натиснете , за да започнете готвенето. Дисплеят ще покаже отброяването на таймера.
- Фритюрникът ще спре да се нагрява и ще издаде няколко звукови сигнала, когато приключи.

ФУНКЦИЯ ПЕЧЕНЕ („BAKE“)

Тази функция приготвя храната равномерно. Идеална за печене на торти, мъфини, брауни и сладкиши. Идеална е и за приготвяне на предварително опаковани замразени ястия, включително лазаня и пайове.

Нагревателни елементи: Горните и долните нагревателни елементи се включват и изключват.

Позиция на решетката: Ниво 3

Скорост на вентилатора: Ниска

- Ако използвате тавата на фритюрника, поставете я на позиция ниво 3 и затворете вратата на фритюрника.
- Докоснете BAKE (Печене), за да изберете функцията за готвене Bake (Печене).
- По желание персонализирайте температурата и времето. Можете да направите това по всяко време на готвенето (освен по време на предварителното загряване).

- Докоснете  и , за да регулирате температурата в диапазона 80°-220C / 180°-430°F.
- Докоснете  и , за да настроите времето между 1 мин. и 1 ч.
- Докоснете , за да започнете предварителното загряване. Бутонът  ще светне и на дисплея ще се появи надпис „PRE“. Когато предварителното загряване приключи, фритюрникът ще издаде 3 пъти звуков сигнал и на дисплея ще се покаже „Add Food“ (Добавяне на храна).
 - Докоснете  по време на предварителното загряване, за да прескочите етапа на загряване.
- Поставете храната във фритюрника. Ако използвате тавата, поставете я на средна позиция.
- Затворете вратата на фритюрника, за да започнете да готвите. Дисплеят ще покаже отброяването на таймера.
- Фритюрникът ще спре да се нагрява и ще издаде няколко звукови сигнала, когато приключи.

ЗАБЕЛЕЖКА: Използвайте изключително внимателно фолио и винаги поставяйте фолиото възможно най-здраво. За да избегнете прегряване и риск от пожар, уверете се, че фолиото не се допира до нагревателните елементи.

ФУНКЦИЯ ПИЦА („PIZZA“)

Разтопява и изпича сиренето и гарнитурите, докато коричката остава хрупкава.

Нагревателни елементи: Горните и долните нагревателни елементи се включват и изключват.

Позиция на решетката: Ниво 2

Скорост на вентилатора: Ниска

- Поставете тавата за пържене с горещ въздух в позиция на ниво 2 и затворете вратата на фурната за въздушен фритюрник.
- Докоснете PIZZA, за да изберете функцията за готвене на пица.
- По желание персонализирайте температурата и времето. Можете да направите това по всяко време на готвенето (освен по време на предварителното загряване).

- Докоснете  и , за да регулирате температурата в диапазона 80°-220C / 180°-430°F.

- Докоснете  и , за да настроите времето между 1 мин. и 1 ч.

- Докоснете , за да започнете предварителното загряване. Бутонът  ще светне и на дисплея ще се появи надпис „PRE“. Когато предварителното загряване приключи, фритюрникът ще издаде 3 пъти звуков сигнал и на дисплея ще се покаже „Add Food“ (Добавяне на храна).

- Докоснете  по време на предварителното загряване, за да прескочите етапа на загряване.

- Отстранете всички картонени, пластмасови, хартиени и други запалими материали. Поставете пицата върху тиган и поставете тигана върху тавата за пържене с горещ въздух.
- Затворете вратата на фритюрника, за да започнете да готвите. Дисплеят ще покаже отброяването на таймера.
- Фритюрникът ще спре да се нагрява и ще издаде няколко звукови сигнала, когато приключи.

ЗАБЕЛЕЖКА: Опитайте да използвате малко по-дълго време за приготвяне на пици с по-дебела коричка и още по-дълго време за замразени пици.

ЗАБЕЛЕЖКА: За големи пици отворете вратата на фурната по средата на готвенето и внимателно обърнете пицата на 90 градуса за по-равномерно изпичане.

ФУНКЦИЯ ТОСТ (TOAST)

При тази функция външната страна на хляба покафенява, а вътрешната остава мека. Идеална е и за английски мъфини и замразени вафли.

Нагревателни елементи: Горните и долните нагревателни елементи се включват и изключват.

Позиция на решетката: Ниво 4

Скорост на вентилатора: Ниска

- Поставете до 2 филийки хляб върху тавата за пържене с горещ въздух. Поставете тавата на ниво 4 и затворете вратата на фурната за пържене на въздух.
- Докоснете TOAST (Препечен хляб), за да изберете функцията за приготвяне на препечен хляб.
- По желание персонализирайте нивото на тъмнина. Можете да направите това само преди стартирането на готвенето
 - Докоснете бутоните  и  в дясната част на дисплея, за да промените нивото на тъмнина на тоста от L1-L7.
 - Използвайте L1-L2 за светъл тост, L3-L5 за среден тост и L6-L7 за тъмен тост.
- Натиснете , за да започнете готвенето. Дисплеят ще покаже отброяването на таймера.
- По време на готвенето за L4-L7 фритюрникът ще издаде звуков сигнал и ще покаже „Flip“. Обръщането на храната осигурява равномерно покафеняване от двете страни.
- Фритюрникът ще спре да се нагрива и ще издаде няколко звукови сигнала, когато приключи.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато задавате нивото на тъмност на препечения хляб, вземете предвид вида, дебелината и свежестта на хляба.

- Опитайте по-светли настройки за препечен хляб със стафиди, бял хляб и тънко нарязан хляб.
- Опитайте по-тъмни настройки за ръжен, пълнозърнест, хляб с по-тежка текстура и пресен хляб.

Времето и температурата се настройват автоматично. Времето се увеличава с нивото на тъмност на препечения хляб. Температурата се настройва на най-високото ниво (220C / 430°F).

ФУНКЦИЯ ЗА ПОДГРЯВАНЕ („REHEAT“)

Тази функция е предназначена за претопляне на остатъци от храна, без да се преварява или изсушава храната.

Нагревателни елементи: Горните нагревателни елементи се включват и изключват.

Позиция на рафта: Ниво 3

Скорост на вентилатора: Ниска

- Поставете храната върху тавата. Поставете я на позиция ниво 3 и затворете вратата на фритюрника.
- Докоснете REHEAT (Подгряване), за да изберете функцията за готвене Reheat (Подгряване).
- По желание персонализирайте температурата и времето. Можете да направите това по всяко време на готвенето.
 - Докоснете  и , за да регулирате температурата в диапазона 60°-180C / 120°-360°F.
 - Докоснете  и , за да настроите времето между 1 мин. и 1 ч.
- Натиснете , за да започнете затоплянето. Дисплеят ще покаже отброяването на таймера.
- Фритюрникът ще спре да се нагрява и ще издаде няколко звукови сигнала, когато приключи.

ФУНКЦИЯ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ТОПЛИНА („WARM“)

Тази функция е предназначена за поддържане на храната топла при препоръчителната температура за предотвратяване на развитието на бактерии (70 °C / 160 °F или повече).

Нагревателни елементи: Горните нагревателни елементи се включват и изключват.

Позиция на решетката: Ниво 4

Скорост на вентилатора: Ниска

- Поставете горещата храна в топлоустойчив съд. Покрийте го и го поставете върху тавата или тавата за пържене с горещ въздух. Поставете на ниво 4 и затворете вратата на фритюрника.
- Докоснете WARM (Топло), за да изберете функцията.
- По желание персонализирайте температурата и времето. Можете да направите това по всяко време на готвенето.

- Докоснете  и , за да регулирате температурата в диапазона 80°-110C / 180°-230°F.
- Докоснете  и , за да настроите времето между 1 мин. и 1 ч.
- Натиснете , за да започнете затоплянето. Дисплеят ще покаже отброяването на таймера.
- Фритюрникът ще спре да се нагрява и ще издаде няколко звукови сигнала, когато приключи.

ФУНКЦИЯ ДЕХИДРАТИРАНЕ („DRY“)

Тази функция комбинира ниска и стабилна топлина с постоянен въздушен поток, за да изсуши равномерно храните, без да ги вари. Идеална за сушене на плодови или зеленчукови чипсове.

Нагревателни елементи: Горните нагревателни елементи се включват и изключват.

Позиция на рафта: Ниво 2 или 3

Скорост на вентилатора: Ниска

- Поставете храната върху тавата за пържене с горещ въздух.
 - При дехидратиране на храни, които могат да капят, като например мариновано сушено месо, поставете тавата в позицията на ниската решетка, за да улавяте капки.
 - По желание, за да предотвратите появата на петна при дехидратиране на някои храни (като цвекло или мариновано месо с тъмни сосове), застелете решетката или кошницата с хартия за печене.
- Поставете тавата за пържене с горещ въздух на ниво 2 или 3. Затворете вратата на фритюрника.
- Докоснете DRY (Сушене), за да изберете функцията за готвене Dehydrate (Сушене).
- По желание персонализирайте температурата и времето. Можете да направите това по всяко време на готвенето.
 - Докоснете  и , за да регулирате температурата в диапазона 40°-80°C / 100°-180°F.
 - Докоснете  и , за да настроите времето между 30 мин. и 12 ч.
- Натиснете , за да започнете изсушаването. Дисплеят ще покаже отброяването на таймера.
- Фритюрникът ще спре да се нагрява и ще издаде няколко звукови сигнала, когато приключи.

ЗАБЕЛЕЖКА: Никога не поставяйте хартия за печене или пергамент във фритюрника без храна отгоре. Циркулацията на въздуха може да доведе до разместване на хартията и допиране на нагревателните елементи.

ФУНКЦИЯ ЗА ВТАСВАНЕ („PROOF“)

Тази функция е предназначена за прецизно поддържане на ниски температури, като осигурява идеална среда за разточване на хляб, рула, пица и тесто.

Може да се използва и за приготвяне на кисело мляко по подходяща рецепта (при използване на температура 40C/110°F и време 12 часа).

Нагревателни елементи: Долните нагревателни елементи се включват и изключват.

Позиция на решетката: Ниво 4

Скорост на вентилатора: Ниска

- Поставете тестото в топлоустойчив съд. Покрийте го и го поставете върху тавата или тавата за пържене с горещ въздух. Поставете на ниво 4 и затворете вратата на фурната за пържене на въздух.
- Натиснете PROOF, за да изберете функцията за втасване.
- По желание персонализирайте температурата и времето. Можете да направите това по всяко време на готвенето.
 - Докоснете  и , за да регулирате температурата в диапазона 30°-50°C / 90°-120°F.
 - Докоснете  и , за да настроите времето между 30 мин.-1 ч.
- Натиснете , за да започнете изсушаването. Дисплеят ще покаже отброяването на таймера.
- Фритюрникът ще спре да се нагрява и ще издаде няколко звукови сигнала, когато приключи.

ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА

- Почиствайте аксесоарите на фритюрника (включително тави и др.) и вътрешността на фритюрника след всяка употреба.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не използвайте абразивни почистващи препарати, метални почистващи телове или метални прибори върху която и да е част от фритюрника, включително тави и други аксесоари. Те ще надраскат или повредят повърхностите им.

Този фритюрник с горещ въздух тип фурна не съдържа части, които могат да се обслужват от потребителя. Всички ремонти трябва да се извършват от оторизиран сервизен представител.

- Преди да почистите, изключете и извадете от електрическата мрежа фритюрника и го оставете да се охлади напълно. Отворете вратата за по-бързо охлаждане.
- Нанесете неабразивен течен почистващ препарат или мек спрей-разтвор върху мека, влажна кърпа или гъба (не върху повърхността на фритюрника) и избършете всички части на фритюрника, особено вътрешността на фритюрника. Не използвайте суха кърпа върху екрана на дисплея, защото той може да бъде надраскан.
- За да почистите стъклената врата, използвайте препарат за почистване на стъкло или мек почистващ препарат и мека, влажна гъба или мек, пластмасов тампон за почистване.

- Оставете всички повърхности да изсъхнат напълно, преди да включите или включите фритюрника.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не забравяйте да почиствате горната част на вътрешността на фритюрника след всяка употреба. Ако не се почисти, остатъците от готвене ще загорят върху вътрешността на фритюрника и трудно ще се отстранят.

ПОЧИСТВАНЕ НА АКСЕСОАРИТЕ

ЗАБЕЛЕЖКА: Почиствайте тавата за оттичане след всяка употреба.

- Нанесете неабразивен течен почистващ препарат или мек разтвор в спрей върху мека, влажна гъба или мек, пластмасов тампон за почистване (не върху повърхността на аксесоара). Избършете аксесоарите и ги накиснете в топла, сапунена вода, ако е необходимо.
- За упорита мазнина:
 - В малка купа смесете 30 мл сода бикарбонат с 15 мл вода, за да се получи паста.
 - Използвайте гъба, за да разнесете пастата върху тавата и почистете. Оставете тавата да престои 15 минути, преди да изплакнете.
 - Измийте тавата със сапун и вода.
- Изсушете добре.
- Поставете тавата за оттичане във фритюрника, преди да включите фритюрника.

СЪХРАНЕНИЕ

- Почистете и подсушете фритюрника и всички аксесоари.
- Поставете тавата за оттичане във фритюрника. Поставете решетката в средно положение. Уверете се, че вратата на фритюрника е затворена.
- Съхранявайте фурната за пържене с горещ въздух в изправено положение. Не съхранявайте нищо отгоре.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ #

Проблем	Възможно решение
Фритюрникът не се включва.	Уверете се, че фритюрникът е включен към електрическата мрежа.
Храната не е напълно сготвена.	Увеличете температурата или времето за готвене.
Храната е прегоряла или загоряла.	Намалете температурата или времето за готвене.
	Уверете се, че хранителните продукти не са твърде големи и не докосват нагревателните елементи.
Храната е приготвена неравномерно.	Загрейте фритюрника ръчно, като използвате функцията Preheat (Предварително загряване).
	Уверете се, че хранителните продукти не са твърде плътно поставени в тава, решетка или друг съд.
От фурната излиза бял дим или пара.	Фритюрникът може да произвежда малко бял дим или пара по време на готвене. Това е нормално.
	По време на първата употреба прахът от процеса на опаковане може да причини бял дим. Това е нормално за фритюрници с горещ въздух и много други кухненски уреди. За да отстраните всякакъв прах, вижте Тестово пускане.

	Излишъкът на мазнина или мазни храни може да предизвика бял дим. Уверете се, че вътрешността на фурната фритюрник е почистена правилно и не е мазна.
От фурната с фритюрник излиза тъмен дим.	Незабавно докоснете и изключете уреда от електрическата мрежа. Изчакайте димът да се разсее, преди да отворите вратата на фурната за пържене на въздух.
Термометърът показва, че температурата на фурната за фритюрник е различна от настройката на фурната за фритюрник.	Обикновено използваните термометри често са с ниска чувствителност и отнемат над 10 минути, за да измерят правилната температура. Това няма да повлияе на готвенето.
Дисплеят показва код за грешка „E1“.	В температурния монитор има отворена верига. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти.
Дисплеят показва код за грешка „E2“.	В температурния монитор има късо съединение. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти.
Дисплеят показва код за грешка „E3“.	Температурата във фурната на въздушния фритюрник е твърде висока. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти.

Ако проблемът не е в списъка, моля свържете се с отдела за обслужване на клиенти.

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ #

Ако имате някакви въпроси или притеснения относно новия си продукт, моля, свържете се с нашия екип за обслужване на клиенти.

Arovast Corporation
1202 N. Miller St., Suite A
Анахайм, Калифорния 92806
САЩ

Имейл: support.de@cosori.com
support.fr@cosori.com
support.it@cosori.com
support.es@cosori.com
support.eu@cosori.com

Преди да се свържете с отдела за обслужване на клиенти, подгответе фактурата и идентификатора на поръчката си.