

Фритюрник с горещ въздух Cosori Iconic, CAF-SE601S

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА

- 1 x Cosori Iconic“ Single 6.2 L Smart Air Fryer
- 1 x Скара за печене
- 1 x Ръководство за употреба
- 1 x Кратко ръководство
- 1 x Книга с рецепти

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Модел	CAF-SE601S-CEU
Захранване	AC 220V-240V, 50/60Hz
Номинална мощност	1,725W
Вместимост	6.2 л (за 3-5 души)
Температура	30°-230°C/
Обхват на градусите при готвене	90°-450°F
Времеви диапазон	1 min-24 hr
Размери (включително дръжка, Д x Ш x В)	41.7 x 30.0 x 29.5 cm /16.4 x 11.8 x 11.6 in
Размери (без дръжката, Д x Ш x В)	34.1 x 30.0 x 29.5 cm / 13.4 x 11.8×11.6 in
Тегло	6.5 кг / 14.3 lb
Wi-Fi честотен диапазон	2412-2472MHz < 20dBm (E.I.R.P.)
Bluetooth® честотен диапазон	2402-2480MHz < 10dBm (E.I.R.P.)
Консумация на енергия в изключено състояние	< 0.5W
Консумация на енергия в режим на готовност	<2.0W

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Спазвайте основните предпазни мерки, когато използвате фритюрника си с горещ въздух. Прочетете всички инструкции.

ОСНОВНИ ТОЧКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Не докосвайте горещи повърхности. Използвайте дръжката.
- Бъдете внимателни, когато обръщате кошницата след готвене, тъй като горещата скара за печене може да изпадне и да предизвика нараняване.
- Поставете здраво скарата в кошницата, за да намалите вероятността от падане.
- Не блокирайте вентилационните отвори. През отворите излиза гореща пара. Пазете ръцете и лицето си далеч от отворите.
- Винаги използвайте щипки, за да извадите внимателно горещата храна.

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- За да предотвратите опасност от токов удар не потапяйте нито една част от уреда във вода, или други течности.
- Необходим е строг надзор, когато уредът се използва от деца или в близост до тях. Изключвайте уреда от контакта, когато не се използва и преди почистване. Оставете го да се охлади, преди да поставяте или сваляте части.
- Не използвайте уред с повреден кабел или щепсел, или след като уредът не работи правилно или е повреден по някакъв начин. Върнете уреда в най-близкия оторизиран сервиз за проверка, ремонт или настройка. Свържете се с центъра за обслужване на клиенти.
- Не използвайте фритюрника си с горещ въздух, ако е повреден, не работи или ако кабелът или щепселът са повредени. Свържете се с центъра за обслужване на клиенти.
- Използването на допълнителни аксесоари не се препоръчва от Cosori и може да причини наранявания.
- Не използвайте на открито.
- Не поставяйте фритюрника или която и да е от неговите части върху печка, близо до газова или електрически котлони, или в загрята фурна.
- Бъдете изключително внимателни, когато изваждате кошницата, скарата за печене или изхвърляте гореща мазнина.
- Винаги поставяйте скарата за печене или вътрешната кошница върху топлоустойчива повърхност, след като я извадите от уреда.
- Не почиствайте с метална тел. Метални фрагменти могат да се счупят по подложката и да докоснат електрически части, създавайки риск от токов удар.
- Не поставяйте нищо върху фритюрника си. Не съхранявайте нищо вътре в него.
- Този фритюрник може да се използва от деца на 8 и повече години, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или без опит и знания, ако са под наблюдение или са били инструктувани за опасностите от работата с уреда.
- Не позволявайте на деца да почистват или извършват поддръжка на фритюрника, освен ако не са навършили 8 години и не са под наблюдение.
- Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с фритюрника.
- Този фритюрник не е предназначен за работа с външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
- При изключване на уреда, изключете всички функции, след което извадете щепсела от контакта.
- Не използвайте фритюрника за други цели, освен за предназначението му.
- Всяко обслужване трябва да се извършва от оторизиран сервизен представител, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.
- За инструкции относно почистването на аксесоарите вижте „Грижи и поддръжка“.
- Уредът не е предназначен за търговска употреба, а само за домашна.

ПРИ ПЪРЖЕНЕ С ГОРЕЩ ВЪЗДУХ

- Фритюрникът с горещ въздух работи само с горещ въздух. Никога не пълнете кошницата с мазнина.
- Никога не използвайте фритюрника без поставена кошница(и).
- Не поставяйте големи количества храна или метални прибори във фритюрника, тъй като те могат да предизвикат пожар или риск от токов удар.
- Не препълвайте кошницата. Прекалено големи количества храна могат да докоснат нагревателните серпентини и да създадат опасност от пожар.
- Не докосвайте аксесоарите (включително скарата за печене) по време на или веднага след пържене с горещ въздух.
- Не поставяйте хартия, картон, нетермоустойчива пластмаса или подобни материали във фритюрника. Никога не поставяйте хартия за печене или пергамент във фритюрника без храна отгоре. Циркулацията на въздуха може да доведе до повдигане на хартията и докосване на нагревателните серпентини.
- Ако покривате кошницата с фолио, уверете се, че не докосва нагревателните елементи, тъй като това може да причини прегряване и риск от пожар.
- Винаги използвайте термоустойчиви съдове. Бъдете изключително внимателни, ако използвате съдове, които не са метални или стъклени.
- За да намалите риска от пожар, дръжте фритюрника си далеч от запалими материали (завеси, покривки и др.). Използвайте го върху равна, стабилна, топлоустойчива повърхност, далеч от източници на топлина или течности.

- Незабавно изключете и извадете щепсела от контакта, ако видите, че излиза тъмен дим. Белият дим е нормален, причинен от нагряване на мазнини или пръски храна, но тъмният дим означава, че храната гори или има проблем с веригата. Изчакайте димът да се разсее, преди да извадите кошницата. Ако причината не е изгоряла храна, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.

За да изключите фритюрника, натиснете веднъж. Фритюрникът ще издаде звуков сигнал и всички бутони ще се изключат, с изключение на бутона (, който ще стане оранжев.

- Не оставяйте фритюрника си без надзор, докато е в употреба.
- Не използвайте функциите за готвене AIR FRY или ROAST за тънка, лека храна. Циркулацията на въздуха може да доведе до повдигане на храната и докосване на нагревателните спирали.

ЗАХРАНВАНЕ И КАБЕЛ

- Изключете фритюрника, преди да извадите щепсела от контакта.
- За да го изключите, хванете щепсела и го издърпайте от контакта. Никога не дърпайте за захранващия кабел.
- Не позволявайте захранващият кабел (или удължителният кабел) да виси над ръба на маса или плот, нито да докосва горещи повърхности.
- Никога не използвайте контакт под плота, когато включвате фритюрника.
- Винаги включвайте в заземен електрически контакт. Не модифицирайте щепсела по никакъв начин.
- Вашият фритюрник трябва да се използва само с електрически системи 220-240V, 50/60Hz. Не го включвайте в друг тип контакт.
- Дръжте фритюрника и неговия кабел далеч от деца под 8 години.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. или лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност от токов удар или пожар.

УДЪЛЖИТЕЛНИ КАБЕЛИ

- Предлагат се по-дълги удължителни кабели, които могат да се използват, ако се внимава при употребата им. Ако се използва по-дълъг удължителен кабел:
 - Обозначената електрическа мощност на удължителния кабел трябва да е поне толкова голяма, колкото електрическата мощност на фритюрника.
 - Кабелът трябва да бъде разположен така, че да не се простира над плота или масата, където може да бъде издърпан от деца или да се спъне в него неволно.
 - Ако уредът е от заземен тип, кабелният комплект или удължителният кабел трябва да е заземен с 3 проводника.

ВНИМАНИЕ: Всяко друго обслужване трябва да се извършва от оторизиран сервизен представител.

ВНИМАНИЕ: Предметите, маркирани със следния символ, могат да достигнат високи температури и трябва да се борави с тях внимателно.





- Избягвайте да докосвате металните повърхности на фритюрника, особено горещите зони, по време на работа и 30 минути след приключване на готвенето, за да предотвратите изгаряния.



- Този символ означава, че продуктът не трябва да се изхвърля като битов отпадък и трябва да се предаде в подходящ пункт за събиране за рециклиране. Правилното изхвърляне и рециклиране спомага за опазването на природните ресурси, човешкото здраве и околната среда.
- За повече информация относно изхвърлянето и рециклирането на този продукт, се свържете с общината, службата за изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили този продукт.

Този продукт е съвместим с RoHS.

Този продукт е в съответствие с Директива 2011/65/ЕС, Регламент (ЕС) № 2012 за ограничаване на употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване и неговите изменения, относно ограничаването на употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване.

МОЛЯ ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

НАСТРОЙКИ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО VESYNC

ЗАБЕЛЕЖКА: Приложението VeSync се подобрява непрекъснато и може да се променя с течение на времето. Ако има разлики, следвайте инструкциите в приложението.

Необходими са устройство за стартиране на приложението, Wi-Fi или мобилни данни и версии iOS 13 или Android 7 или по-нови). Възможно е да се прилагат стандартни тарифи за пренос на данни и съобщения. Изисква се регистрация.

1. За да изтеглите приложението, сканирайте QR кода или потърсете VeSync в Apple App Store® или Google Play Store.

ЗАБЕЛЕЖКА: Потребителите на Android™ трябва да изберат „Allow“, за да използват VeSync.

2. Отворете приложението VeSync. Ако вече имате акаунт, натиснете Log In (Вход). За да създадете нов акаунт, натиснете Sign Up (Регистрация).

ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да създадете свой собствен акаунт във VeSync, за да използвате услуги и продукти на трети страни. Те няма да работят с акаунт на гост. Чрез акаунта във VeSync можете също така да позволите на семейството и приятелите си да управляват Вашия интелигентен фритюрник с горещ въздух.

3. Включете вашия интелигентен въздушен фритюрник, за да започне процес на сдвояване.

4. Натиснете + и изберете вашия интелигентен фритюрник с горещ въздух.

5. Следвайте инструкциите в приложението, за да настроите вашия интелигентен фритюрник с горещ въздух.

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да промените името и иконата по всяко време, като отидете на екрана на интелигентния фритюрник с горещ въздух и натиснете

ПРЕКЪСВАНЕ НА ВРЪЗКАТА С WI-FI МРЕЖАТА

- За да прекъснете връзката с Wi-Fi мрежата, натиснете и задръжте за 15 секунди, докато индикаторът за Wi-Fi угасне. Това ще възстанови настройките по подразбиране на интелигентния фритюрник с горещ въздух и ще го изключи от приложението VeSync.
- За да се свържете отново, следвайте инструкциите за добавяне на устройство в приложението VeSync.

ФУНКЦИИ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО VESYNC

- Приложението VeSync ви позволява да получите достъп до допълнителни функции на интелигентния фритюрник с горещ Въздух, Включително посочените по-долу.

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

- Всички функции на интелигентния фритюрник с горещ въздух могат да се управляват дистанционно, с изключение на стартирането на готвенето (за да отговаря на изискванията за безопасност на UL).
- Процесът на готвенето може да се следи дистанционно.

РЕЦЕПТИ В ПРИЛОЖЕНИЕТО

- В приложението има предварително програмирани, изготвени от готвачи на Cosori, рецепти. Тези рецепти задават автоматично препоръчваните времена и температури.
- Създавайте и запаметявайте нови рецепти.

ЗАБЕЛЕЖКА: Приложението VeSync се актуализира непрекъснато и функциите му ще се увеличават.

ОПОЗНАЙТЕ СВОЯ ИНТЕЛИГЕНТЕН ФРИТЮРНИК С ГОРЕЩ ВЪЗДУХ

Вашият интелигентен фритюрник използва мотор за постоянен ток (DC motor), който го загрява по-бързо и позволява прецизен въздушен поток и променлива скорост на вентилатора, така че храната ви да се готви точно както искате.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не се опитвайте да отваряте горната част на фритюрника. Това не е капак.

Кошницата е изработена от неръждаема стомана с незалепващо керамично покритие.

ДИАГРАМА НА УРЕДА

- A. Скара за печене
- B. Силиконови крачета
- C. Кошница
- D. Бутон за освобождаване на кошницата

- E. Дръжка на кошницата
- F. Контролен панел
- G. Нагревателни елементи
- H. Отвор за изход на въздух
- I. Захранващ кабел

ДИАГРАМА НА ДИСПЛЕЯ

ЗАБЕЛЕЖКА: При избиране на дадена функция, натиснатият бутон ще светне в оранжево, за да индикира, че е избран.

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

- a. Увеличаване/Намаляване на температурата
- b. Функции за готвене
- c. Вкл./Изкл.
- d. Напомняне за разклащане
- e. Старт/Пауза
- f. Увеличаване/Намаляване на времето

ДИСПЛЕЙ

- a. Статус на готвене
- b. Температура
- c. Скорост на вентилатора (1-5)
- d. Индикатор за разклащане
- e. Индикатор за Wi-Fi
- f. Време

СЪОБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЯ

a. Готвене: Индикаторът за разклащане мига, когато трябва да проверите кошницата. Индикаторът ще се изключи, когато кошницата бъде извадена.

b. Пауза

c. Кошницата е извадена

d. Готово

ПРЕДИ ПЪРВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА УРЕДА #

ПОДГОТОВКА

- Преди да започнете, извадете фритюрника от кутията на продукта и изхвърлете всички опаковъчни материали от него, включително всички временни стикери. [Фигура 5]
- Поставете фритюрника върху стабилна, равна, топлоустойчива повърхност. Дръжте далеч от зони, които могат да бъдат повредени от пара (като стени или шкафове).

ЗАБЕЛЕЖКА: Оставете поне 13 см / 5 инча пространство зад и над фритюрника. [Фигура 6]
Оставете достатъчно място пред фритюрника, за да извадите кошницата.

- Измийте старателно кошницата и скарата за печене, като използвате съдомиялна машина или неабразивна гъба.

ВНИМАНИЕ: Препоръчва се нежно миене на ръка, за да се удължи животът на керамичното покритие на скарата и вътре в кошницата.

Избягвайте използването на абразивни почистващи материали върху кошницата и скарата за печене. Те ще надраскат или повредят повърхностите им.

Ако забележите напукване или лющене на покритието на скарата за печене или кошницата, препоръчваме да ги смените, за да поддържате ефективността на готвене.

- Избършете вътрешността и външната част на фритюрника с леко влажна кърпа. Подсушете с кърпа.
- Поставете скарата за печене обратно в кошницата. Наклонете скарата, за да я поставите първо от едната страна, след което натиснете от другата страна.

- Поставете кошницата във фритюрника.

ПРОБНО ПУСКАНЕ

Пробното пускане ще ви помогне да се запознаете с вашия фритюрник, да се уверите, че работи правилно, и да го почистите от евентуална остатъчна от производствения процес мръсотия.

- Уверете се, че кошницата на фритюрника е празна, след което включете фритюрника в контакта.
- Докоснете AIR FRY (пържене с горещ въздух). Дисплеят ще покаже „195°C“ и „10 MIN“. Настройте времето на 5 минути.
- Докоснете , за да започнете.
- Когато приключите, фритюрникът ще издаде звуков сигнал и дисплеят ще покаже „End“ (Край).
- Натиснете бутона за освобождаване на кошницата и извадете кошницата. Оставете кошницата да се охлади напълно за 10-30 минути.

:

ЗАБЕЛЕЖКА: Бъдете внимателни, когато обръщате кошницата след готвене, тъй като горещата чиния за хрупкави плодове може да падне и да създаде опасност за безопасността.

Не развивайте дръжката на кошницата от кошницата.

СИЛИКОНОВИ КРАЧЕТА

- Скарата за печене разполага с четири силиконови крачета, изработени от безопасен за храна материал. Тези крачета държат скарата закрепена към дъното на кошницата.
- Когато поставяте скарата в кошницата, наклонете я, за да я поставите първо от едната страна, след което натиснете от другата страна. [Фигура 7]

ЗАБЕЛЕЖКА: Неправилното поставяне на скарата в кошницата може да причини повреда.

Уверете се, че децата не играят със силиконовите запушалки или не ги поглъщат.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАШИЯ ИНТЕЛИГЕНТЕН ФРИТЮРНИК С ГОРЕЩ ВЪЗДУХ

ЗАБЕЛЕЖКА: Не поставяйте нищо върху фритюрника си, за да избегнете повреда на стъкления контролен панел. [Фигура 8].

Фритюрникът не е фритюрник за дълбоко пържене. Не пълнете кошницата с олио, мазнина за пържене или каквато и да е течност. Когато изваждате кошницата от фритюрника, внимавайте с горещата пара.

ФУНКЦИИ ЗА ГОТВЕНЕ

- Използването на функция за готвене е най-лесният начин за готвене. Функциите са програмирани с идеално време, температура и скорост на вентилатора за готвене на определени храни. Вижте Таблица за готвене.
- Времето и температурата за всички функции за готвене могат да се регулират.

За да персонализирате функция за готвене:

- Изберете бутона на функцията, която искате да персонализирате.
- Докоснете или , за да промените времето или температурата на функцията.
- За да запазите, натиснете и задръжте бутона на функцията за 3 секунди, докато чуете звуков сигнал.

ЗАБЕЛЕЖКА: Натиснете и задръжте или , за да увеличите бързо времето или температурата.

За да нулирате всички функции за готвене:

- Натиснете и задръжте за 15 секунди.

ТАБЛИЦА ЗА ГОТВЕНЕ

Функция	Температура по подразбиране	Време по подразбиране	Диапазон на градусите за готвене	Диапазон на времето за готвене	Скорост на вентилатора
Пържене с горещ въздух	195°C/385°F	10 мин	90°-230°C / 195°- 450°F	1-60 мин	5
Печене	205°C/ 400°F	12 мин	175°-230C / 350°-450°F	1-60 мин	5

Печива	165°C / 330°F	20 мин	125°-205°C / 260°-400°F	1-60 мин	3
Сушене	55°C / 135°F	6 ч	35°-95C / 100°-200°F	15 мин-24 ч	2
Втасване	30°C/90°F	60 мин	30°-45°C / 90°-110°F	15 мин-12 ч	1
Претопляне	200°C / 390°F	5 мин	150°-220°C / 300°-425°F	1-60 мин	4

ЗАБЕЛЕЖКА: Резултатите от готвенето може да варират. Времето и температурата за всички функции за готвене могат да се регулират. За да се върнете към настройките по подразбиране, натиснете и задръжте бутона на функцията за готвене на дисплея.

ПЪРЖЕНЕ С ГОРЕЩ ВЪЗДУХ

- Поставете скарата за печене в кошницата. Тя позволява излишното олио да се отцеди на дъното на кошницата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Скарата за печене не може да се използва за някои рецепти, като например мъфини и хляб.

- За предварително загряване докоснете AIR FRY (ПЪРЖЕНЕ С ГОРЕЩ ВЪЗДУХ), настройте температурата на 230°C и времето на 4 минути, след което докоснете .
- Когато фритюрникът издаде звуков сигнал и дисплеят покаже „End“ (Край), добавете храната в кошницата.
- Изберете функция за готвене от таблицата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Функциите за готвене са програмирани с идеално време, температура и скорост на вентилатора за готвене на определени храни. Фритюрникът ще зададе по подразбиране функцията Air Fry (ПЪРЖЕНЕ С ГОРЕЩ ВЪЗДУХ), ако не е избрана друга функция.

- Променете температурата и времето, като докоснете или . Можете да направите това по всяко време по време на готвенето.
- Докоснете , за да започнете готвенето.
- Фритюрникът ще издаде звуков сигнал, когато приключи. Дисплеят ще покаже „End“ (Край).
- Извадете кошницата от фритюрника, като внимавате с горещата пара. Използвайте щипки или термоустойчиви прибори, за да извадите храната от кошницата.
- Оставете да се охлади преди почистване.

НАПОМНЯНЕ ЗА РАЗКЛАЩАНЕ

Напомнянето за разклащане предлага удобна проверка на напредъка по време на готвене, като ви дава възможност да обърнете, разклатите или коригирате ястието си за желаната текстура и вкус.

- Докоснете AIR FRY (ПЪРЖЕНЕ С ВЪЗДУХ).

ЗАБЕЛЕЖКА: Напомнянето за разклащане работи само с AIR FRY (ПЪРЖЕНЕ С ВЪЗДУХ).

- Ако е необходимо, коригирайте времето и температурата.

- Докоснете SHAKE (РАЗКЛАЩАНЕ), за да включите Shake Reminder (Напомняне за разклащане).
- Докоснете [\[икон\]](#), за да започнете готвенето. По средата на готвенето, фритюрникът ще издаде звуков сигнал 5 пъти и SHAKE (РАЗКЛАЩАНЕ) ще мига на дисплея.
- Извадете кошницата, за да разклатите, обърнете или проверите храната си. Индикаторът за разклащане ще спре да мига, след като извадите кошницата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да изключите напомнянето за разклащане по всяко време по време на процеса на готвене, като докоснете РАЗКЛАЩАНЕ.

Напомнянето за разклащане може да се включва/изключва и в приложението VeSync.

Не разклащайте, ако има риск от пръскане на горещи течности.

Ако не извадите кошницата, фритюрникът ще издаде звуков сигнал отново след 1 минута.

Когато извадите кошницата, фритюрникът ще спре готвенето автоматично и на дисплея ще се показва [- -- -], докато кошницата не бъде поставена обратно.

Когато поставите кошницата обратно, готвенето ще се възобнови автоматично.

Избягвайте да държите кошницата отворена за повече от 30 секунди, тъй като фритюрникът може да започне да се охлажда.

ХРАНИ, КОИТО ИЗИСКВАТ ПРОВЕРКА

- Малките храни, които са сбити една върху друга, обикновено се нуждаят от разклащане, като например печени картофи, пържени картофи или пилешки хапки.
- По-големите парчета месо като пържоли и ребра се нуждаят от обръщане, за да се осигури равномерно покафеняване.
- Проверката на печени изделия като кексове и мъфини по средата на готвенето може да помогне за избягване на препичане или недопичане.

СЪВЕТИ ЗА ГОТВЕНЕ

ПРЕПЪЛВАНЕ

- Ако кошницата е препълнена, храната ще се сготви неравномерно.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАЗНИНА

- Добавянето на малко количество мазнина към храната ви ще я направи по-хрупкава. Използвайте не повече от 30 мл / 2 супени лъжици мазнина.
- Спрейовите с мазнина са отлични за равномерно нанасяне на малки количества мазнина върху всички хранителни продукти.

СЪВЕТИ ЗА ХРАНА

- Можете да пържите на въздух всякакви замразени храни или продукти, които могат да се пекат във фурна.
- За да направите торти, пайове или всяка храна с пълнеж или тесто, поставете храната в термоустойчив съд, преди да я поставите в кошницата.
- Пърженето на въздух на храни с високо съдържание на мазнини ще доведе до събиране на мазнини под скарата за печене. За да избегнете излишен дим по време на готвене, излейте капките от мазнина след готвене.
- Храните, мариновани в течност, създават пръски и излишен дим. Подсушете тези храни с потупване преди пържене на въздух.

- Вижте таблицата за готвене, за да изберете идеалната функция за готвене за вашата рецепта.

ПЪРЖЕНИ КАРТОФИ

- Добавете 8-15 мл / 1/2-1 супена лъжица мазнина за хрупкавост.
- Когато пригответе пържени картофи от сурови картофи, накиснете суровите картофи във вода за 15 минути, за да отстраните нишестето преди пържене. Подсушете с кърпа, преди да добавите мазнина.
- Нарезжете суровите картофи на по-малки парчета за по-хрупкави резултати. Опитайте да нарежете картофите на ленти с размери 0,6 x 7,6 см / 1/4 x 3 инча.

ЗАБЕЛЕЖКА: За още съвети и рецепти, разгледайте приложението VeSync и уебсайта на Cosori.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ

ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРНИ ЕДИНИЦИ

- Натиснете и задръжте TEMP и за 3 секунди.
- Температурната единица ще се промени от Целзий на Фаренхайт.
- Повторете, за да се върнете към Целзий.

ПАУЗА

- Докоснете , за да поставите готвенето на пауза. Фритюрникът ще спре да нагрива и ще мига, докато не докоснете отново , за да възобновите готвенето.
- След 10 минути неактивност, фритюрникът ще премине в режим на готовност.
- Тази функция ви позволява да поставите готвенето на пауза, без да изваждате кошницата от фритюрника.

АВТОМАТИЧНО ПОДНОВЯВАНЕ НА ГОТВЕНЕТО

- Ако извадите кошницата, фритюрникът автоматично ще спре готвенето. Дисплеят ще покаже [--].
- Когато върнете кошницата, фритюрникът автоматично ще възобнови готвенето въз основа на предишните ви настройки.

АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ

Когато следните режими останат неактивни в продължение на 10 минути, фритюрникът автоматично ще се изключи, когато не е свързан към мрежа.

- Фритюрникът е включен, но в момента не готви
- Функцията за готвене е завършена
- Предварителното загряване е завършено
- Фритюрникът е поставен на пауза

АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ НА ГОТОВНОСТ

Когато следните режими останат неактивни в продължение на 10 минути, фритюрникът автоматично ще премине в режим на готовност, когато е свързан към мрежа.

- Фритюрникът е включен, но в момента не готви
- Функцията за готвене е завършена
- Предварителното загряване е завършено
- Фритюрникът е поставен на пауза

ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА

ЗАБЕЛЕЖКА: Винаги почиствайте кошницата за готвене и скарата за печене след използване на уреда.

- Изключете фритюрника от контакта. Оставете го да се охлади напълно преди почистване. Извадете кошницата за по-бързо охлаждане.
- Кошницата и скарата могат да се мият в съдомиялна машина. Можете също да измиете кошницата и скарата с неабразивна гъба с гореща вода и мек препарат. Накиснете, ако е необходимо.
- За корпуса от неръждаема стомана:
 - Избършете външната част на фритюрника с микрофибърна кърпа или кърпа за полиране на неръждаема стомана, за да премахнете пръстови отпечатащи или следи.
 - За петна или потъмняване използвайте почистващ препарат за неръждаема стомана с мека, влажна кърпа, като внимателно търкате с металните влакна за най-добри резултати.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не използвайте восък за уреди, полиращи препарати, белина, стоманена вълна, абразивни гъби и химикали или търговски почистващи препарати за фурни върху фритюрника.

ВНИМАНИЕ: Препоръчва се нежно миене на ръка, за да се удължи живота на керамичното покритие на скарата и вътрешността на кошницата.

Избягвайте използването на метални прибори и абразивни почистващи материали върху кошницата и скарата. Те ще надраскат или повредят повърхностите им.

Избягвайте изпускането на кошницата и скарата, както и удрянето им с други твърди предмети. Това може да повреди покритието.

Ако забележите напукване или люцене на незалепващото покритие на скарата или кошницата, препоръчваме да ги смените, за да поддържате ефективността на готвене.

- За упорити мазнини:
 - В малка купа смесете 30 г / 2 супени лъжици сода бикарбонат и 15 мл супени лъжици / 1 супена лъжица вода, за да образувате паста за мазане.
 - Използвайте гъба, за да нанесете пастата върху кошницата и скарата, след което изтъркайте.
 - Измийте кошницата и скарата със сапун и вода преди употреба.
- Почистете вътрешността на фритюрника с горещ въздух с леко влажна, неабразивна гъба или кърпа. Не потапяйте във вода. Ако е необходимо, почистете нагревателната спирала, за да отстраните остатъците от храна. [Фигура 9]
- Подсушете преди употреба.

ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че нагревателната серпентина е напълно суха, преди да включите фритюрника.

АКСЕСОАРИ

Налични са допълнителни или резервни аксесоари за вашия фритюрник. Свържете с отдела за обслужване на клиенти за допълнителна информация.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Проблем	Възможно решение
Фритюрникът с горещ въздух не се включва.	Уверете се, че фритюрникът е включен в контакта.
	Поставете кошницата стабилно във фритюрника.
Храната не е напълно сготвена.	Поставете по-малки количества храна в кошницата. Ако кошницата е препълнена, храната няма да се сготви добре.
	Увеличете температурата или времето за готвене.
Храната не е хрупкава след пържене с горещ въздух.	Напръскването или намазването на храната с малко количество мазнина може да я направи по-хрупкава. Вижте съветите за готвене.
Картофите не са приготвени правилно.	Вижте раздела за пържени картофки.
Кошницата не може да се постави стабилно във фритюрника.	Уверете се, че кошницата не е препълнена с храна.
От фритюрника излиза бял дим или пара.	Фритюрникът може да отделя бял дим или пара, когато го използвате за първи път или по време на готвене. Това е нормално.
	Уверете се, че кошницата и вътрешността на фритюрника са добре почистени и не са мазни.
	Приготвянето на мазни храни води до натрупване на мазнина под скарата. Тази мазнина ще предизвика бял дим, а кошницата може да бъде по-гореща от обичайното. Това е нормално и не трябва да повлияе на готвенето. Боравете с кошницата внимателно.

От фритюрника излиза тъмен дим.	Веднага изключете фритюрника от електрическата мрежа. Тъмният дим означава, че храната гори или има проблем с електрическата верига. Изчакайте димът да се разсее, преди да извадите кошницата. Ако причината не е изгоряла храна, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.
Дисплеят показва код за грешка „E01“	Има отворен кръг в температурния монитор. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти.
Дисплеят показва код за грешка „E02“	Има късо съединение в температурния монитор. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти.
Дисплеят показва код за грешка „E03“	Защитата от прегряване на фритюрника е активирана. Изключете и извадете фритюрника от контакта и го оставете да изстине напълно. Ако дисплеят продължава да показва „E03“, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.
Дисплеят показва код за грешка „E12“	Моторът за постоянен ток е излязъл от строя. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти.

Ако проблемът Ви не е посочен в този списък, моля свържете се с отдела за обслужване на клиенти.

ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Ако имате въпроси или притеснения относно новия си продукт, моля, свържете се с нашия екипа за обслужване на клиенти от Вашия регион.

Регион	Имейл*
САЩ	support@cosori.com
Обединеното Кралство	support.uk@cosori.com
Франция	support.fr@cosori.com
Германия	support.de@cosori.com
Италия	support.it@cosori.com
Испания	support.es@cosori.com
Европа (общо)	support.eu@cosori.com
ЕС Търговия на дребно	support.europe@cosori.com

*Моля, подгответе фактурата и идентификационния номер на поръчката си, преди да се свържете с отдела за обслужване на клиенти.

ДОСТЪП ДО ДАННИ В ЕС

Когато използвате приложението VeSync за свързване на вашия продукт, то може да генерира данни. Можете да получите достъп до тези данни, да ги извлечете или изтриете, ако е необходимо. За повече подробности, моля, посетете:

